

Montageanleitung Aufstellungssystem

Hier erhalten Sie alle Informationen über den Auf- und Abbau der Ausstellung. Mindestens zwei Personen sollten die Ausstellung aufbauen. Der Auf- und Abbau der Ausstellung dauert jeweils etwa eine Stunde.

Die Ausstellung besteht aus insgesamt 15 Aufstellern, die in 15 Nylontaschen verpackt sind. Drei Aufsteller tragen jeweils ein Banner, 12 Aufsteller tragen jeweils zwei Banner. Die Papprollen sowie die Banner sind gemäß der Anlage Anordnung beschriftet. Beim Abbau müssen die Banner wieder genauso geordnet verpackt werden. Die Banner bitte mit gewaschenen Händen oder einfachen Baumwollhandschuhen anfassen und entrollen.

Eine Nylontasche beinhaltet einen vollständigen Aufsteller inklusive einem beziehungsweise zwei Bannern.

In einer Tasche befinden sich: 2 Füße / 8 Glasfaser-Stangen / 2 Verbinder / ein Banner beziehungsweise zwei Banner in einer Papprolle. [Abb. 1]

Aufbau

Die Malerdecken in Länge auslegen. Die beiden Füße des Aufstellers in die Mitte legen. Banner entnehmen und mit dem Bild nach unten ausrollen. Die Banner sind am Kopf beschriftet. Der Fuß des Banners liegt am Fuß des Aufstellers an. [Abb. 2]

Die Haltestangen der Banner in die vorgesehenen Halterungen der Füße des Aufstellers für einfache bzw. zweifache Banner führen. [Abb. 3]

Haltestange durch Drehen mit dem Fuß fixieren. [Abb. 4]

Die acht Glasfaser-Stangen zählen jeweils vier mit Schuh und vier ohne Schuh. Die Glasfaser-Stangen mit Schuh zuerst in die vorgesehenen Schuhe der Füße der Aufsteller führen. Dann die nächsten Glasfaser-Stangen auf die Glasfaser-Stangen mit Schuh stecken. [Abb. 5]

Die jeweiligen Stangen mit dem Verbinder oberhalb zusammenführen und fixieren. [Abb. 6]

Die Banner aufnehmen, den Verbinder oben leicht runterdrücken und die Haltestangen der Banner in die vorgesehene Halterung für einfache beziehungsweise zweifache Banner einführen. [Abb. 7]

Haltestange durch Drehen mit Verbinder fixieren. [Abb. 8]

Abbau

Malerdecken in Länge auslegen. Aufstellungssystem in die Mitte stellen. Den Verbinder oberhalb leicht runterdrücken, um die Haltestangen der Banner aus der vorgesehenen Halterung des Verbinders zu lösen. Dann nachfolgend Banner ablegen, Verbinder lösen, Glasfaser-Stangen entfernen, Fuß des Aufstellers vom Banner trennen.

Banner nun einmal wenden, so daß das Bild nach oben zeigt. Vom Fuß aus beginnend einrollen. Die Beschriftung am Kopf sollte im aufgerollten Zustand zu lesen sein. [Abb. 9]

Achtung: beide Banner müssen so eng gerollt werden, dass diese in eine Papprolle passen. [Abb. 10]


Auf die Beschriftung achten und in die entsprechende Papprolle geben. Alle übrigen Teile in die Nylontasche legen, jedes Teil hat sein eigenes Fach. [Abb. 11]




[Abb. 1]




[Abb. 2]



[Abb. 3] Halterung für einfache Banner



[Abb. 3] Halterung für zweifache Banner



[Abb. 4]



[Abb. 5]



[Abb. 5]



[Abb. 7]



[Abb. 8]



[Abb. 9]



[Abb. 11]



[Abb. 8]



[Abb. 10]